




ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Разработала: мастер производственного обучения ГБПОУ ПЛ № 4 г. Владикавказа
Марина Кавдиновна Догузова

Технологическая последовательность соединения воротника с горловиной в мужском пиджаке.

№ п/п	Содержание операции	Технические условия на выполнение операции	Рисунок
1	2	3	4
1	Отметить ширину припуска на шов втачивания воротника в горловину	Отступая от среза горловины на 1 см.	
2	Наметать нижний воротник на горловину изделия	Вметывание осуществляется в два приема: от середины к левому раскепу, а затем от правого раскепа к середине воротника, совмещая заутюженный край с намеченной линией на горловине изделия	 <p>Нижний воротник</p>
3	Правило наметывания нижнего воротника на горловину	Воротник над плечевыми швами (1,5-2,0 см - в сторону спинки и 3-4см-в сторону полочки) вметывают с посадкой 0,5-0,7см. полочку посаживают на ту же величину (0,5-0,7см) на наиболее косом участке горловины, отступив от плечевого шва на 3-4см и не доходя до линии перегиба лацкана на 1,5-2,0см	 <p>Посадка из воротника 0,5 — 0,7</p> <p>1,5 — 2,0</p> <p>3 — 4</p> <p>1,5 — 2,0</p> <p>Посадка полочки 0,5 — 0,7</p> <p>Середина спинки</p>

4	Проверить правильность наметывания нижнего воротника	Перегнуть воротник посередине, совмещая уступы лацкана и концов воротника. Проверяем ширину концов воротника и положение плечевых швов.	
5	Настрочить нижний воротник на горловину.	На 0,1 от заутюженного края воротника с лицевой стороны.	
6	Приутюжить нижний воротник	Через влажный проутюжильник.	
7	Соединить верхний воротник с подбортами и подкладкой спинки.	Воротник соединяют с изделием в один прием от левого раскепа со стороны воротника, ширина шва 1 см, совмещая середину воротника с серединой горловины спинки.	
8	Разутюжить шов втачивания верхнего воротника.	До полного прилегания через влажный проутюжильник на спецподложке. Изделие располагают на утюжильном столе воротником к работающему.	

9	Скрепить припуски швов втачивания воротника	Совмещают шов настрачивания нижнего воротника со швом втачивания верхнего воротника и закрепляют разметочными стежками постоянного назначения.	
10	Приутюжить воротник в готовом виде	Через влажный проутюжильник.	